

Procedura aktualizacji Flowtrecs TS 3.5

1. Rozpakowujemy plik FLOW_TS_35.zip.
2. Kopiujemy na kartę SD plik o nazwie flow_35_new.cab
3. Uruchamiamy urządzenie i czekamy na uruchomienie aplikacji.
4. Klikamy Koniec a następnie Przesył Danych.
5. Klikamy Ustawienia i wpisujemy hasło 19580605 i klikamy ok.
6. Wkładamy kartę SD na która wcześniej przekopiowaliśmy plik ściągnięty ze strony.
7. Wchodzimy My Device a następnie SDMMC i klikamy 2 razy plik flow_35_new.cab.
8. Pojawi się okno instalacji , klikamy ok i czekamy aż pliki się przekopiują.
9. Następnie restartujemy urządzenie i wszystko powinno działać.